

FilterCleaner

Speciální přípravek pro čištění filtrů

- Odstraňuje vodní kámen, organické částice, zbytky oleje a jiné znečištění, kterým bývají filtry zanesené
- Zvyšuje průtok filtru, nepotřebuje být tak často čištěn
- Vylepšuje účinnost filtru a zvyšuje tak kvalitu vody
- Může se používat společně s chlorovými, kyslíkovými a ozónovými přípravky

Návod k použití:

Pískové filtrační zařízení: uzavřete, příp. odstraňte veškerá dávkovací zařízení. Zavřete spodní výpust a filtrační zařízení nastavte do polohy „Zpětný proplach“ (BACKWASH). Při běžícím čerpadle pomalu (15-20 vteřin) nalijte 200-300 ml přípravku FILTER CLEANER do skimmeru. Po nadávkování přípravku nechte čerpadlo v chodu ještě minimálně 5 minut, do doby, než je voda vyčištěná. Následně přejděte do normálního provozu: 10 vteřin v poloze „Výplach filtru“ (RINSE) a poté nastavte ventil do polohy „Filtrace“ (FILTER). Nezapomeňte před každým přepnutím ventilu zastavit čerpadlo!!!

Filtrace s filtrační vložkou: filtrační vložku vyjměte z pouzdra a přípravkem FILTER CLEANER ji směrem od vrchu dolů nastříkejte. Přípravek nechte minimálně 5 minut působit. Jakmile přípravek přestane pěnit, vložku důkladně vypláchněte pomocí silného proudu čisté vody.

Křemíčitě filtrace: filtrační těleso vyjměte z pouzdra a vnější část nastříkejte přípravkem FILTER CLEANER a nechte minimálně 5 minut působit. Jakmile přípravek přestane pěnit, těleso důkladně opláchněte pomocí silného proudu čisté vody.

Kartušové filtrace: Nastříkejte přípravek na kartušovou vložku, nechte chvíli působit a důkladně opláchněte vodou.

Bazénová filtrace by měla být vyčištěna 1-2x ročně. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! Dodržujte bezpečnostní instrukce a zásady ochrany zdraví při práci! Produkt udržujte mimo dosah dětí, stojící v uzavřených originálních obalech. Udržujte v chladu a chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě!

Číslo vyr.: 1093001
UN-Nr. 1805

Způsobuje poleptání. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necitělosti se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Přípravek obsahuje

Kyselina fosforečná označení ES 231-633-2
Chlorovodík označení ES 231-595-7

11



žiravý

Výrobce:

Waterman GmbH
Heinrich-Otto-Str. 28, D-73240 Wendlingen
Telefon +49 (0) 7024-92066-66

Distributor:

CHEMOFORM CZ, s.r.o.
Nad Safinou 348, Vestec
25242-Czech Republic
tel.: +420 244 913 137

www.chemoform.cz, info@chemoform.cz
IČ: 27118096