

DPD TESTER Oxigen O₂/pH - Testovací souprava pomocí tablet.

Návod k použití:

1. Vypláchněte komory testeru vodou, kterou budete kontrolovat.
2. Naplňte je po rysku kontrolovanou vodou (z bazénu).
3. **Oxigen O₂ test** - přidejte DPD tabletu No.4. Tablety se nedotýkejte prsty.
4. **pH test** - přidejte DPD tabletu PHENOL RED. Tablety se nedotýkejte prsty.
5. Nasadte krytku na testovací komory a opakovaně zamíchejte.
6. Po úplném rozpuštění DPD tablet porovnejte zbarvení testované vody se stupnicí O₂ a pH hodnot.

Doporučené hodnoty: O₂ – 3,0-8,0 mg/l, pH - 6,9 - 7,4.

Poznámka: Voda by měla být nabíraná 20-30cm pod hladinou a 20-30cm od okraje bazénu.

Oxigen O₂ testem se zjistí zda je v bazénu dostatečné množství Oxigenu O₂ na zničení bakterií a řas. pH testem se zjišťuje pH vody (kyselost, zásaditost).

Důležité: Testy provádějte ve stínu a brzo ráno nebo pozdě večer, dříve než přidáte chemikálie. Tester skladujte na tmavém a chladném místě. Testovací komory udržujte čisté a suché.